

水錶讀數指引

- 一、水錶讀數以立方米(m^3)為單位。
- 二、右方紅底白字的數字是小數位，而左方白底黑字的數字是整數立方米讀數。
- 三、當記錄讀數於工作紙9及10時，請記下所有數位，並清楚填上小數點的位置。這便是水錶的立方米讀數。

例子一：



讀數是 1.1992 立方米，
請在工作紙上寫上 0001.1992。

例子二：



讀數是 3627.292 立方米，
請在工作紙上寫上 03627.292。